

第九章 建築韌性、減災與調適




隨著氣候變遷加劇，極端天氣事件發生的頻率與強度不斷攀升，建築環境所面臨的威脅也日益複雜且難以預測。在探討了都市層級的熱島緩解與風道規劃後，我們必須將焦點轉向建築個體本身，如何透過設計與工程手段，提升其面對自然災害時的抵抗、適應與恢復能力。建築韌性已不再僅是防災工程的範疇，而是整合了永續設計、社會功能與經濟持續性的綜合性概念。它強調建築不僅要在災害中保護生命財產安全，更需在災後迅速恢復基本功能，成為社區復原的支點，甚至能在日常營運中透過彈性設計，降低對外部資源的依賴，實現某種程度的自給自足。

建築韌性的核心在於對多重災害風險的系統性評估與整合性設計。這意味著設計者必須超越單一災害的防禦思維，例如同時考量地震、洪水、強風與極端高溫可能帶來的複合性衝擊。韌性建築的設計流程始於詳盡的風險評估，包括分析基地所在地的歷史災害數據、氣候變遷預測模型，以及建築本身的功能重要性。例如，一所學校或醫院，其震後功能持續性的要求遠高於一般住宅，因此需納入更高標準的備援系統與結構安全設計。這種以風險為導向的設計思維，促使建築從被動防禦轉向主動調適，使其能夠在變動的環境中保持穩定運作。

減災策略的實踐，體現在從建築規劃、結構設計到機電系統配置的每一個環節。在結構層面上，除了傳統的耐震補強，更需考慮非結構構件，如隔間牆、天花板、管線與機電設備的抗震能力，因其損壞往往是導致建築功能癱瘓的主因。在防洪設計上，不僅是提高建築高程或設置擋水設施，更需規劃機電設備的防水保護與緊急排水系統，確保關鍵功能在淹水期間或之後仍能維持。面對極端高溫，建築的

被動式冷卻能力與主動式空調系統的備援電力，共同構成了熱韌性的基礎。這些策略相互交織，形成多層次的防護網。

最終，建築韌性的最高體現，在於其能源與水資源的自主性與備援能力。當大規模災害導致城市基礎設施中斷時，具備韌性的建築應能依靠自身的微電網、儲能系統與再生能源（如太陽能板），維持最低限度的照明、通訊與醫療需求。同時，雨水回收與中水系統在災時可轉化為緊急民生用水來源，減少對外部供水系統的依賴。這種自給自足的設計，不僅是災害應變的關鍵，也與日常的節能減碳目標相契合。建築因而從資源的消耗者，轉變為具有調適與恢復能力的生命體，在動盪的環境中為使用者提供安全、健康且可持續的庇護所。



9.1 耐震設計與震後功能持續

建築物的耐震設計不僅關乎結構安全，更直接影響其震後功能的持續性，這在當代綠建築與韌性城市的框架下尤顯重要。傳統的耐震設計思維多聚焦於「生命安全」，確保建築物在大地震中不致倒塌，保護人員性命。然而，隨著社會對災後復原速度的要求提高，以及建築物在社區中扮演的關鍵角色日益複雜（如作為醫療據點、避難中心或數據樞紐），設計目標已逐漸轉向「功能可持續」。這意味著建築物在經歷設計地震力後，除了主結構體保持完整，其內部非結構系統、機電設備與空間機能應能迅速恢復運作，或至少維持最低限度的服務水準，以支持社區的災後應變與復原。這種從「防倒塌」到「保功能」的典範轉移，正是將韌性思維深植於建築設計的核心體現。

實現震後功能持續的關鍵，在於將耐震設計視為一個涵蓋結構、非結構與設備的整合性系統工程。結構系統方面，除了確保樑、柱、牆、版等主要抗力構件能有

效消散地震能量，更需精確控制建築物的變形量。過大的層間變位雖然不至於導致結構崩塌，卻會嚴重損害內部的隔間牆、天花板、管道系統以及精密儀器。因此，採用如挫屈束制支撐（BRB）或自復位搖擺柱等能提供穩定消能與變形控制能力的構件，有助於將建築物的損傷集中於可更換的特定部位，大幅降低主結構的塑性變形與殘餘位移，為震後快速修復奠定基礎。這種設計哲學強調「損傷可控」與「易於修復」，與循環經濟中延長建築生命週期的理念不謀而合。

非結構組件與建築服務系統的耐震性能，往往是決定建築物震後能否持續運作的瓶頸。這些組件包括電梯、空調主機、消防管線、醫療氣體系統、數據機櫃，乃至於外牆帷幕系統與內部輕隔間。它們通常並非由結構工程師設計，其耐震設計常被忽略或僅以簡單的錨固處理。然而，地震中這些系統的失效，可能導致建築物即使結構安全無虞，卻因電力中斷、供水停止、電梯停擺或通訊失效而完全無法使用。因此，必須在設計初期就將非結構組件的耐震要求納入整合性設計流程，依據其重要性進行分級，並採用經過驗證的抗震支承、柔性接頭、防晃支架與位移容許裝置，確保其在地震中的行為能與主結構變形協調，避免因相互碰撞或拉扯而失效。

隔震與減震技術的應用，為提升建築物震後功能持續性提供了革命性的解決方案。隔震系統透過在基礎或樓層間設置具有高柔韌性與阻尼能力的隔震器，如鉛心橡膠支承墊或摩擦單擺支承，能有效延長建築物的自然週期，並大幅削減傳遞至上部結構的地震力。這使得上部結構幾乎保持彈性狀態，層間變形極小，從而保護內部裝修、設備與物品免受損壞。減震裝置則如結構的「保險絲」，透過金屬降伏、流體阻尼或摩擦機制來消耗地震輸入能量，減少主結構的受力與變形。這些技術不僅提升了安全性，更確保了建築物在震後能幾乎立即恢復正常運作，對於醫院、緊急指揮中心、金融機構等生命線工程而言，其社會與經濟價值難以估量。

震後功能的持續性亦依賴於健全的建築結構健康監測系統。透過在結構關鍵位置佈設加速度計、位移計、傾斜計與應變計，並結合物聯網技術進行實時數據傳輸，SHM系統能在地震事件發生後迅速評估結構的損傷狀態與殘餘性能。這些即時數據能協助管理單位判斷建築物是否安全，可否繼續使用，或需進行何種程度的檢修，避免因過度恐慌或資訊不足而導致建築物被不必要地棄置。此外，長期的監測數據有助於建立結構性能的退化模型，實現預測性維護，並為未來可能的加固工程提供科學依據。將SHM系統與建築管理系統整合，能使建築物具備自我感知與診斷能力，是智慧化韌性建築的重要特徵。

最後，建築的空間設計與營運計畫必須納入震後應變的彈性。這包括預先規劃緊急電力與水源的備援路徑，確保關鍵設備在災後能獲得能源；設計可快速轉化為臨時避難或醫療站的開放空間，並預留相關基礎設施接口；以及制定詳盡的業務持續計畫，明確災後設備重啟程序、備品備件儲存位置與維修團隊的動員機制。建築設計應考慮檢修與更換受損組件的可及性，例如預留更換隔震器的作業空間，或採用模組化的機電管線系統以便快速抽換。這種將硬體設計與軟體管理結合的整體策

略，確保了建築物不僅在物理上承受地震衝擊，更在組織與功能層面具備迅速復原的韌性，真正實現從抵抗災害到適應並從災害中恢復的進化。

隔震與減震元件的長期可靠性

隔震與減震元件的長期可靠性，是確保建築物在其全生命週期中，面對地震威脅時能維持預期性能的關鍵。這些元件，包括隔震支座如鉛心橡膠支承墊、高阻尼橡膠支承墊、滑動支座，以及減震裝置如黏滯性阻尼器、金屬降伏型阻尼器等，其材料與機械特性會隨著時間與環境作用而逐漸變化。在綠建築的脈絡下，此議題不僅關乎結構安全，更與建築的永續性、資源效率及生命週期成本緊密相連。一個設計精良的隔震建築，若其關鍵的隔震元件在設計年限內因老化而失效，將導致災難性的後果，並使前期投入的資源與減碳效益付諸東流。因此，評估這些元件的耐久性與可靠性，必須納入材料科學、環境暴露條件、維護檢修計畫等多元面向，進行系統性的分析。

隔震元件的長期性能，首先受到材料本身時效特性的影響。以最常見的橡膠隔震支座為例，其核心材料為天然橡膠或合成橡膠，並與鋼板硫化黏結而成。橡膠材料在長期承受靜壓縮應力下，會產生潛變現象，導致支座高度逐漸降低，可能影響隔震層的水平剛度與恢復力。此外，橡膠的老化主要來自熱氧化與臭氣氧化，這會使橡膠硬化、龜裂，降低其彈性與疲勞壽命。雖然在製造過程中會添加抗氧化劑與抗臭氣劑，但在建築物長達五十年甚至百年的使用壽命，尤其是在台灣高溫高濕的亞熱帶氣候下，氧化反應仍會持續進行。因此，在設計階段就必須依據當地的氣候條件，選用經過加速老化試驗驗證的材料配方，並在性能設計中考慮一個合理的材料性能折減係數，以確保在設計地震來臨時，即使元件已服役多年，仍能發揮其預設功能。


環境暴露條件對元件可靠性的影響不容小覷。隔震層通常位於建築物地下室柱頂或基礎頂面，此空間的微環境——包括溫度、濕度、空氣品質（如有無腐蝕性氣體）——直接決定了元件的老化速率。若隔震層通風不良、濕氣凝結，將加速金屬部件（如鋼板、鉛心）的鏽蝕，以及橡膠與鋼板黏結面的劣化。在沿海地區，鹽分侵蝕更是嚴峻挑戰。減震裝置如安裝於建築物外牆或立面，則需直接承受日曬雨淋、紫外線照射及溫差循環。因此，綠建築的整合性設計流程中，應將隔震減震元件的環境防護納入考量。例如，為隔震層設計適當的通風與除濕系統，或為外露的阻尼器設計防護罩，這些措施雖增加初期成本，卻能大幅延長元件的有效服務年限，從生命週期角度來看是符合經濟與環境效益的投資。

長期可靠性的確保，不僅依賴於優良的設計與製造，更繫於一套完整的監測與維護管理制度。傳統上，隔震減震元件的狀態評估多依賴定期的人工目視檢查與簡單的量測，難以偵測內部材料的細微劣化。隨著智慧建築技術的發展，整合結構健康監測系統已成為提升可靠性的重要手段。透過在關鍵隔震支座或阻尼器上安裝感測器，如長期監測其位移、溫度、應變或阻尼力，並將數據即時傳輸至建築管理系

統，可以建立元件的「健康檔案」。利用大數據分析與機器學習算法，能夠辨識出性能參數的異常趨勢，實現預測性維護。例如，若監測到某支座的壓縮潛變量超出預期模型，或某阻尼器的出力特性發生漂移，系統可提前預警，安排專業檢測與必要的維護措施，避免元件在不知不覺中失效。這種以數據驅動的維護策略，正是將智慧化管理應用於建築韌性領域的具體實踐。

從生命週期評估的角度審視，隔震減震元件的可靠性直接關乎建築物的隱含碳與營運碳平衡。製造這些高性能元件，尤其是含有特殊金屬或合成材料的產品，其生產過程往往具有較高的隱含碳。若元件因耐久性不足而需在建築生命週期中提前更換，不僅會產生可觀的廢棄物，更意味著需要投入新的資源與能源進行製造與安裝，從而增加建築的整體碳足跡。反之，若能透過優化材料、加強防護與智慧維護，確保元件達到甚至超過其設計使用年限，則其初始的隱含碳投入將被分攤到更長的服務時間中，平均每年的碳成本得以降低。此外，功能完好的隔震系統能保護建築結構與非結構組件，大幅減少震後修復所需的材料與能源，這對於實現建築的資源循環與低碳目標至關重要。因此，在綠建築的評估體系中，結構韌性系統的耐久性與可維護性，應被視為評估建築永續性能的重要指標之一。

最終，隔震與減震元件的長期可靠性，是連結耐震設計與震後功能持續性的核心樞紐。可靠的元件確保了建築物在地震發生時的第一道防線穩固，從而為後續的「修復力」奠定了基礎。當主結構因隔震而免於嚴重損壞，非結構性組件如管線、電梯、天花板系統的損傷機率也隨之降低，這使得建築物在震後能更快恢復基本運作功能，甚至達到「可立即居住」或「功能持續」的韌性標準。這種從被動防禦到主動維持功能的思想轉變，正是當代韌性建築的核心。工程師與建築師必須在設計初期，就將元件的全生命週期性能納入整合性設計流程中，與材料專家、維護管理專家共同協作，選擇最適合該建築環境、使用功能與永續目標的隔減震方案，並規劃其未來的監測與更新路徑，如此方能真正實現建築在面對地動威脅時的長期安全與永續價值。



震後非結構性組件（管線、電梯）的修復力

在建築耐震設計的演進中，結構體的安全性已獲得高度重視，然而，地震對建築功能的衝擊往往來自非結構性組件的損壞。管線系統與電梯等關鍵服務設施，雖不直接承擔建築物的重力與側向力，但其震後功能的迅速恢復，卻是建築物能否在災後持續提供安全、衛生環境，甚至作為社區支援節點的關鍵。這些非結構性組件的修復力，不僅關乎技術細節，更涉及系統設計的韌性思維、材料選擇、連接方式，以及預先規劃的維修可及性。

管線系統，包括給排水、消防、燃氣及電氣管路，在地震中易因建築物層間變位而產生過度變形、接頭鬆脫甚至破裂。傳統剛性連接的管線，在結構體產生設計容許的位移時，往往因無法協調變形而失效，導致漏水、漏氣或電力中斷，引發二次災害如電氣火災或衛生危機。提升其修復力的核心策略，在於引入柔性設計概

念。例如，在管線穿越結構體伸縮縫或樓板處，預留足夠的活動餘裕，安裝抗震支吊架與柔性接頭。抗震支吊架能限制管線在地震中的過度晃動，並將慣性力有效傳遞至結構體，而柔性接頭（如橡膠膨脹接頭、不鏽鋼波紋管）則能吸收一定量的位移，避免應力集中於脆弱的接頭處。此外，管線的佈局應避免過於複雜的轉折，並規劃明確的檢修通道與分段關斷閥，使得受損區段能被快速隔離與更換，大幅縮短修復時程。

電梯系統的震後功能恢復，則是建築垂直動線韌性的重要指標。強震可能導致導軌變形、纜繩脫槽、對重裝置偏移，或控制系統失靈，使電梯轎廂受困甚至墜落。現代耐震電梯的設計，已整合多項提升修復力的技術。其一是安裝地震感知裝置，當偵測到特定震度時，電梯會自動緩速運行至最近樓層並開門停機，防止乘客受困於高樓層。其二是在導軌系統中設置可調式支架，允許在震後進行微調校正，恢復導軌的垂直度與平行度。此外，將重要的控制櫃與機電設備以抗震基座固定，並確保其與周邊結構有適當間距，避免碰撞損壞。提升修復力的另一層面，在於備品策略與技術支援網絡的建立。對於關鍵且易損的電子模組或特殊規格機械零件，管理單位應預先建立供應鏈聯繫或儲備少量備品，並與電梯原廠或專業技術團隊簽訂災後優先服務協議，確保專業人力能迅速到位進行診斷與修復。

非結構性組件的修復力，亦與其安裝的整體性與細節設計息息相關。例如，懸吊式天花板的輕鋼架與燈具，若僅以簡單的吊桿連接，地震中易因擺動而相互碰撞脫落，不僅造成財產損失，更可能阻礙逃生路徑。採用抗震等級的吊掛系統，如加設斜撐或使用能吸收能量的專用吊件，可大幅降低損壞機率。同樣地，檔案櫃、大型設備等內部物品的固定，雖屬營運階段的管理範疇，但建築設計初期若能考慮其可能位置並預留固定點，將有助於整體環境的安全維護。這些細節的預先考量，能顯著減少震後散落物與次生危害，讓修復工作能更集中於關鍵的服務系統上。

從生命週期與成本效益的角度審視，投資於提升非結構性組件的修復力具有長遠價值。一次中度地震可能僅對結構體造成微小損傷，但卻足以使傳統管線與設備嚴重受損，導致建築物功能停擺數週甚至數月，所衍生的營業中斷、安置成本與社會影響極為可觀。相較之下，採用抗震支吊架、柔性接頭、耐震電梯標準等增量成本，在建築總造價中占比有限，卻能確保建築物在震後能以最短時間、最低成本恢復基本運作。這不僅是經濟計算，更是建築倫理與社會責任的體現，使建築物在災難時期能成為庇護所而非負擔，真正實現韌性建築中「功能持續性」的核心目標。因此，在耐震設計規範與綠建築評估體系中，非結構性組件的抗震性能與修復力評估，正逐漸從建議性項目轉為必要性的評分關鍵，驅動整體產業朝向更全面、更細緻的韌性設計發展。

建築結構監測系統（SHM）的整合應用

建築結構監測系統（Structural Health Monitoring, SHM）的整合應用，是提升建築韌性與確保震後功能持續性的關鍵技術。此系統透過在結構體關鍵位置佈設

感測器網絡，即時收集建築物在常態使用與地震等災害事件中的動態反應數據，包括加速度、位移、應變、傾斜度等物理量。這些數據經由有線或無線傳輸至中央處理平台，透過預先建立的結構模型與演算法進行分析，旨在評估結構的即時健康狀態、偵測潛在損傷，並預測其剩餘壽命與承載能力。對於綠建築而言，SHM 的整合不僅關乎安全，更與永續目標緊密相連。一個具備韌性的建築，能有效延長其使用壽命，減少因災害導致重建或大規模修復所產生的巨量碳排放與資源消耗，這與生命週期評估中追求最低隱含碳與最高材料效益的原則高度一致。

SHM 系統的整合應用涵蓋了從設計、施工到營運維護的全生命週期。在設計階段，結構工程師便需依據建築物的結構形式、材料特性及所在地的地震風險，規劃感測器的類型、數量與最佳佈設位置。常見的感測器包括加速度計、應變計、傾斜儀、光纖光柵感測器以及全球定位系統接收器。整合性設計流程在此階段至關重要，需要結構、機電、資訊工程等跨領域團隊協作，預先規劃感測器的管線路徑、電力供應與數據通訊架構，並將其無縫整合至建築資訊模型中。BIM 模型在此扮演了虛擬載體的角色，不僅能可視化感測器的空間配置，更能將感測器的規格、安裝時程與維護資訊數位化，為後續的施工與營運階段奠定基礎。

施工階段的整合重點在於確保感測器能按照設計圖說精確安裝，並與建築結構體牢固結合，以獲得真實可靠的監測數據。此過程需與營造團隊密切配合，特別是在混凝土澆置或鋼構件吊裝等關鍵工序中，保護感測器不受損壞。部分先進的感測技術，如內嵌於混凝土內的應變感測器或表面黏貼的光纖光柵，其安裝品質直接影響監測效能。施工完成後，需進行系統的初始校正與基準值建立，記錄建築在未受外力下的初始狀態，作為未來比對的基準。這個「竣工即監測」的概念，使得建築物從啟用伊始便擁有了完整的健康履歷，對於後續區分是施工瑕疵、材料老化或災害損傷至為重要。

進入營運維護階段，SHM 系統的價值才真正全面展現。系統持續蒐集的數據，透過雲端平台與大數據分析技術，可實現多層次的應用。第一層是實時預警，當地震發生時，系統能即時計算並顯示建築物的最大層間變位角、基底剪力等關鍵參數，並與預設的安全閾值進行比對。若數據超出安全範圍，系統可自動發出警報，通知管理人員進行緊急檢查與疏散，並為後續的詳細評估提供第一手資料。這與前一節討論的震後非結構性組件修復力評估形成直接連結，SHM 提供的整體結構反應數據，是判斷管線、電梯、隔間牆等非結構組件可能受損程度的重要依據。

更深層的應用在於長期性能診斷與預測性維護。透過機器學習演算法，系統能從常時微振動數據中學習建築物的「指紋」特徵，包括其自然頻率、阻尼比與模態振型。任何結構剛度的退化（如混凝土微裂縫發展、鋼材銹蝕）或邊界條件的改變，都會導致這些動力特徵產生細微偏移。SHM 系統能敏銳地捕捉這些變化，並在損傷尚未擴大到危及安全前提出預警，使管理單位能規劃針對性的檢修，避免小病拖成大病。這種預測性維護模式，相較於傳統的定期巡檢或事後補救，更能有效延

長建築結構壽命，優化維護資源的配置，體現了精實營造與循環經濟中「物盡其用」的核心精神。

此外，SHM 的數據對於建築的能源與環境性能管理也有間接助益。例如，長期監測的結構溫度應變數據，有助於分析建築外殼在日夜溫差與季節變化下的熱應力行為，這可回饋給建築師與機電工程師，作為評估外牆保溫系統效能、遮陽構件受力合理性，乃至室內熱環境穩定性的參考。在極端氣候事件愈發頻繁的背景下，如第九章所述的高溫熱浪或強烈颱風，SHM 系統能記錄建築在極端熱應力或風壓下的真實反應，這些寶貴的實測數據能驗證並修正既有的設計規範與模擬模型，使未來的綠建築設計更具韌性與氣候調適能力。

整合 SHM 系統所面臨的挑戰，包括初期建置成本、感測器長期穩定性與耐久性、海量數據的處理與解讀專業門檻等。然而，隨著物聯網感測器成本下降、邊緣計算技術的普及以及人工智慧分析工具的進步，這些障礙正逐漸被克服。未來的發展方向，是將 SHM 系統與建築管理系統、能源管理系統乃至城市級的防災監測網絡進行更深度的整合，形成一個智慧化、互聯的建築神經系統。當建築物不僅能感知自身健康，還能與周遭環境及其他建築互通信息時，便能更有效地應對複合性災害，並在災後快速恢復功能，為臨時避難空間的快速轉化提供堅實的結構安全資訊基礎，從而實現真正意義上的韌性建築與永續城市。

臨時避難空間的快速轉化設計

在災害發生後，建築物不僅是受災體，更應具備迅速轉化為庇護場所的能力，以提供受災民眾安全、衛生且具基本生活機能的臨時居所。這種快速轉化設計的核心，在於預先規劃建築空間的雙重或多重用途，並整合易於部署的模組化系統，使得在緊急狀態下，能以最小的人力與時間成本，完成從日常功能到避難功能的切換。此設計思維超越了傳統防災規劃中僅指定空曠區域或地下室作為避難所的靜態模式，轉而強調建築空間本身的動態適應性。它要求建築師在初始設計階段，便將災時轉化路徑納入考量，包括結構安全餘裕、平面佈局的彈性、機電系統的獨立或切換能力，以及儲備物資的空間整合。這種前瞻性規劃，能有效提升社區的整體韌性，確保在外部救援尚未完全到位時，建築物自身便能提供第一時間的生存保障。

臨時避難空間的快速轉化，首先奠基於建築結構在災後仍能保持安全可用的狀態，這與前一節所述的建築結構監測系統（SHM）密切相關。SHM 提供的即時損傷評估數據，是判斷建築物哪些區域適合快速轉化為避難空間的關鍵依據。例如，透過感測器網絡確認某個區域的結構完整性未受地震損害，便可立即啟動該區域的轉化程序。在設計上，這些預定轉化區域通常需具備開闊、少柱的空間特性，如體育館、禮堂、大型會議室、地下停車場的特定防火分區，或是在辦公建築中預留的彈性樓層。這些空間的樓板載重設計需預先考慮避難時較高的人員密度與可能存放的救濟物資，其防火區劃與逃生動線也必須符合緊急狀態下的更高安全標準。此外，空間內部應避免固定式、難以移動的大型家具或設備，轉而採用可摺疊、可堆疊或

易於重新配置的輕量化家具系統，以便在災時能迅速清空場地，佈置成集體住宿的空間。

轉化設計的另一關鍵在於生命維持系統的快速部署與獨立運作。當公共供水、供電、通訊系統中斷時，避難空間必須能在一定時間內自給自足。因此，建築設計需整合預埋的基礎設施接口，例如預留外接發電機或太陽能板的電路接口、設置大型儲水槽與緊急供水點連接管路、以及配置獨立或可切換的污水排放暫存系統。更先進的設計會將分散式能源系統，如建築整合型太陽能（BIPV）與儲能電池，以及雨水回收系統，直接與這些避難空間連結，形成局部的微電網與水循環單元。通風與衛生條件至關重要，除了利用建築原有的自然通風潛力外，可快速安裝的獨立排氣扇、移動式空氣清淨機，以及模組化、可生物分解的臨時廁所系統，都應納入空間轉化的儲備清單中。這些生命維持模組最好能預先儲存在建築物內指定的避難物資儲藏室，其位置需便於存取且本身結構堅固，確保災後不被掩埋或損壞。

從使用者體驗與心理層面考量，快速轉化的避難空間設計需兼顧尊嚴、隱私與社群支持。在開闊空間中佈置大量避難人員時，簡單的帳篷系統、可組裝的隔板或布簾，能快速創造出基本的家庭單元或個人私密領域，這對於減輕災後創傷、維持心理健康有顯著幫助。設計時需預留這些隔間系統的儲存位置與錨固點。照明設計亦需特別注意，除了緊急照明，應提供可移動的、光線柔和且低眩光的照明設備，避免造成睡眠干擾或集體焦慮。空間中應規劃出清晰的動線，區分出住宿區、物資分配區、醫療急救區、資訊公告與心理諮詢區等不同功能區塊，並有明確的標示系統。這些功能區塊的佈局邏輯，應在建築的平時使用手冊或 BIM 模型中便有所規劃，使管理人員在緊急時能按圖索驥，高效組織空間。

最後，快速轉化設計的成功與否，極度依賴於預先的演練與明確的操作協議。建築物的管理團隊與潛在使用者（如辦公樓員工、學校師生）應定期進行避難空間轉化的演習，熟悉家具移動、設備展開、物資分配等流程。建築資訊模型（BIM）在此可發揮巨大作用，透過建立災時轉化的數位腳本，能在虛擬環境中模擬各種轉化情境與動線，優化空間佈局與物資配置點。此外，轉化設計必須與社區整體防災計畫銜接，確保建築內的避難空間能與外部的救援物資配送、醫療支援、人員疏散路線有效整合。這種由內而外、由建築單體到社區網絡的韌性建構，正是當代綠建築在面對氣候變遷與複合性災害時，所必須承擔的社會責任與環境倫理實踐。完成避難空間的快速轉化設計後，建築的韌性考量需進一步延伸至如何主動抵禦特定災害，例如緊接而來的洪澇威脅，這便涉及到建築自保設計與防洪高程設定等更為具體的防禦策略。

9.2 洪澇防禦與自保設計

洪澇防禦與自保設計的核心在於將建築視為一個具備主動防護能力的實體，而非被動承受水患的容器。此設計思維超越了傳統的防洪工程，轉而強調建築系統在

極端降雨事件中的功能性維持與快速恢復能力。從韌性建築的角度出發，洪澇防禦不僅是物理屏障的設置，更涉及空間規劃、機電系統保護、材料選擇以及緊急應變程序的整合。建築的自保設計需在規劃初期即納入氣候變遷下的降雨強度與頻率預測，依據不同重現期距的淹水潛勢，制定分層級的防護策略。這意味著建築需具備抵禦常態性積水的能力，並在超越設計標準的極端事件中，能透過犧牲部分非關鍵區域或啟動備援系統，確保主要功能與人員安全的最低限度運作，從而實現從抵抗到吸收、再到恢復的完整韌性循環。

自動防水閘門與防洪高程的設定是建築實體防線的第一道關卡。防洪高程的決定需綜合參考歷史淹水紀錄、官方發布的淹水潛勢圖，並考量未來氣候情境的調整係數，而非僅依循現行法規的最低要求。建築的主要出入口、通風口、地下層車道等開口部位，應設置與建築管理系統聯動的自動防水閘門。這類閘門通常採用鋁合金或不鏽鋼結構，內嵌橡膠止水條，並配備水位感測器。當感測到外部水位達到預設警戒值時，閘門能在數十秒內自動降下或關閉，形成密閉屏障。更先進的系統可整合氣象預報數據，進行預警性關閉。然而，閘門的效能高度依賴於其安裝基座的結構完整性與周邊牆體的防水能力，任何縫隙或強度不足都可能導致防線失效。因此，防洪高程的實踐必須與建築整體的防水設計、結構耐水壓能力一同考量，確保屏障的連續性與可靠性。

機電設備房的防洪安全標準是維持建築災後功能的生命線。鍋爐、變電站、消防泵浦、電信機櫃、建築管理系統主機等關鍵設備，應優先設置於設計洪水位以上的樓層。若因空間限制必須置於地下或低窪區域，則須將其安置於獨立的防水隔艙內。此隔艙的牆體須採用防水混凝土並施加內防水層，門檻須有足夠高度並配備防洪閘門或沙袋槽，所有管線穿越牆體的孔洞均須以彈性防水材料密封。此外，設備本身亦應考慮採用防水或耐水型號，例如防水型插座、耐淹水之變壓器等。空調主機的冷卻水塔若位於低處，其控制電盤應抬高設置。透過這些措施，即使建築外圍發生浸水，核心機電系統仍能保持運作或在水退後迅速重啟，避免因設備癱瘓導致建築功能全面中斷，並為後續清理復原工作提供必要電力與水源。

緊急排水泵浦的電力備援可靠性直接決定了建築在洪澇期間的主動排水能力。建築物地下空間，如停車場、機房，應配置足夠容量的抽水泵浦，其總排水量須能應對設計標準內的進水速率。這些泵浦通常安裝於集水坑中，由浮球開關控制啟停。然而，洪澇災害常伴隨停電，因此泵浦的電力供應必須具備多重備援。最基礎的配置是連接不斷電系統，提供短時間的電力緩衝。對於預期淹水時間較長的區域，則需配置獨立的自動啟動柴油發電機，並確保發電機的燃料儲存安全且充足。發電機本身及其燃料箱的設置高程亦須高於防洪設計水位。更為穩健的設計會將排水泵浦分為不同電源迴路，分別由市電、不斷電系統及發電機供電，並透過自動切換開關控制，以分散單一電源失效的風險。定期測試這些備援系統的切換功能與泵浦運轉效能，是維持其可靠性的關鍵。

洪水過後環境清理與消毒的材料考量，關乎建築室內環境品質的恢復與長期健康風險。洪水夾帶的汙泥、油污、化學物質及微生物，會對建築內裝材質造成污染與損害。自保設計應在材料選擇階段即預先考量其耐水性與可清潔性。例如，在低樓層或易進水區域，採用混凝土、磁磚、石材、不鏽鋼、防水石膏板或玻璃纖維強化水泥板等無機或低吸水性材料，避免使用未經防水處理的木材、石膏、地毯及吸音泡棉。牆面塗料應選用可水洗的防霉抗菌漆。電線與管線的絕緣層亦應具備耐水性，防止因浸水導致短路或劣化。此外，建築設計應預留清理作業所需的空間與動線，例如地面排水坡度、可拆卸的踢腳板或牆板，以便洪水退去後能迅速排除積水、清除汙泥，並進行全面消毒。消毒程序的選擇需考慮對建材的腐蝕性與殘留毒性，避免引入二次污染，這部分需與公共衛生專業協同規劃，以確保建築能安全且快速地恢復使用。

自動防水閘門與防洪高程設定

自動防水閘門作為建築防洪的第一道主動防線，其設計與運作原理必須與建築物所處的地理環境及水文條件緊密結合。這類系統通常安裝於建築的主要入口、地下停車場坡道、通風井或設備進出口等關鍵開口處，其核心功能在於洪水來臨時能迅速且自動地形成物理性屏障，阻擋外部積水侵入室內空間。自動防水閘門的觸發機制多樣，常見的包括水壓感應式、電動馬達驅動配合水位感測器，或與區域性洪水預警系統連動。水壓感應式閘門依賴浮力原理，當外部水位上升至設定高度時，閘門內部的浮筒或浮球會因浮力作用而升起，進而帶動閘板垂直或旋轉至密封位置，此類設計無需外部電力，可靠性高，但需定期維護以確保機械部件不被泥沙卡住。電動式閘門則透過預先埋設的水位感測器發出訊號，啟動馬達將閘門關閉，其優點在於可進行遠端監控與整合至建築管理系統（BMS），並能執行更複雜的序列控制，例如配合多個入口進行協同關閉。無論採用何種機制，閘門本體的密封性能至關重要，通常會在門框與閘板接觸面設置橡膠或氯丁橡膠密封條，並在底部設有止水坎，以確保在高水壓下仍能有效止水。此外，閘門材料的耐腐蝕性與結構強度必須能承受長時間浸泡與可能夾帶碎片的洪水衝擊，常見材質為鍍鋅鋼、不鏽鋼或鋁合金，並需經過防鏽處理。

防洪高程的設定則是建築防洪設計中更具戰略性與基礎性的決策，它決定了建築物關鍵區域的最低樓地板或開口底部相對於周邊地面或預期洪水位的安全高度。此一高程的設定並非隨意為之，而是基於嚴謹的歷史水文資料分析、氣候變遷下的極端降雨預測模擬，以及所在地區的防洪計畫（如堤防保護標準）綜合評估而來。在實務上，首先需參考官方公告的淹水潛勢圖、特定重現期（如 50 年、100 年或 200 年一遇）的洪水位資料，並考量都市化導致逕流增加所可能抬升的洪水位。接著，需納入未來海平面上升或極端降雨強度增加的氣候變遷調適因子，為建築的設計使用年限預留安全餘裕。防洪高程的應用體現在多個層面：最直接的是建築物的室內地坪抬高，特別是一樓樓板或地下室的頂板高度，應高於設計洪水位加上浪高

與安全超高；其次是建築所有對外開口，如門、窗、通風百葉、管道貫穿處等的下緣高度，也必須高於此一基準。對於無法避免低於防洪高程的空間（如地下停車場），則必須採取包圍式防洪牆、防水閘門或設置為可淹沒區但機電設備移至高處等策略。此種高程設定是一種「與水共存」的韌性思維，而非一味阻絕，有時亦會配合建築量體配置，將非關鍵機能空間置於低樓層作為緩衝，而將居住單元、重要設備機房置於高樓層，以減輕洪水可能帶來的損失。

自動防水閘門的效能高度依賴於其安裝介面的完整性與建築結構的配合。許多防洪失敗的案例並非閘門本身故障，而是洪水從未預期的路徑滲入，例如透過建築外牆的裂縫、地下室外牆的施工接縫、或從相鄰建築的地下連通道侵入。因此，閘門的安裝必須與建築外殼的防水工程一併考量，形成連續且無弱點的防水線。這涉及詳細的細部設計，例如在閘門安裝處的結構體預埋金屬基座或設置混凝土止水墩，確保閘門框體能與結構體剛性連接並進行防水封堵。對於既有建築進行防洪改造時，此項挑戰更為嚴峻，可能需對既有結構進行局部加固以承載閘門關閉時的水壓荷重。此外，自動防水閘門的定期測試與維護計畫不可或缺，應模擬洪水情境進行功能性測試，檢查驅動裝置、感測器、密封條的狀況，並清除軌道內的雜物。在智慧建築的框架下，這些閘門可整合至BMS，平時顯示其狀態為「常開」或「測試模式」，當接收到洪水警報時，系統可自動啟動關閉程序，並在關閉後回傳確認訊號，同時連動內部排水泵浦預先啟動，形成一套完整的自動化防回應變流程。

從更宏觀的都市韌性角度來看，單棟建築的防洪高程設定與防水閘門部署，必須與社區或區域的整體雨水管理策略相協調。若每棟建築僅顧及自身將洪水阻絕於外，可能導致公共區域的積水無處可去，甚至加劇周邊地區的淹水深度，這便涉及環境正義與資源分配的倫理課題。理想的狀況是，建築基地透過低衝擊開發設施，如雨水花園、透水鋪面、地下滯洪池等，盡可能就地滯留、滲透雨水，減少向外排放的逕流量與洪峰。在此基礎上，建築本體的防洪設計是針對超出基地處理能力的極端事件的最後防線。因此，防洪高程的設定有時也會與基地的雨水貯留設計相連結，例如將建築筏基或地下層設計為可控的臨時滯洪空間，在暴雨期間允許有限度的進水以調節區域逕流，但前提是必須有可靠的進水控制閘與事後快速抽排、清潔的設計。這種將建築視為都市水文系統中一個具有調節功能節點的思維，超越了單純的自保，邁向共生型的韌性建築典範，也呼應了本書第一章所探討的建築作為生態修復工具的倫理觀。

機電設備房的防洪安全標準

機電設備房作為建築物能源供應與環境控制的樞紐，其防洪安全標準的制定，必須超越一般空間的防水思維，轉向以系統韌性與功能持續性為核心的全面性防護策略。在極端降雨事件日益頻繁的氣候背景下，機電設備一旦因淹水而失效，將導致整棟建築的運作癱瘓，不僅造成巨大的經濟損失，更可能危及人員安全與健康。因此，防洪安全標準的建立，首重風險分級與縱深防禦概念的導入。這意味著防護

措施需從宏觀的基地規劃開始，例如將機電設備房設置於歷史洪水位以上的樓層，或透過地形塑造與引流設計，主動將洪水威脅導離建築關鍵區域。若受限於既有建築結構而必須設置於地下或低樓層，則需構建多層次的物理屏障與監測應變體系，包括結構性防水、防水閘門、擋水坡、以及完善的內部排水能力，形成由外而內、由被動至主動的連續防線。

在具體的工程標準方面，機電設備房的防洪設計必須依據所在地區的淹水潛勢圖、重現期距降雨資料，以及氣候變遷調適情境下的未來極端值，進行動態的風險評估。防洪高程的設定不應僅參考歷史紀錄，更需納入未來五十至一百年的氣候預測模型，採取預警性原則，適度提高安全餘裕。例如，對於關鍵的電力開關盤、變壓器、不斷電系統（UPS）、以及建築管理系統（BMS）的主機，其安裝基座的最低點應高於設計防洪高程，且此高程需考量暴雨期間外部水位可能因都市排水不及而快速上升的動態過程。此外，設備房本身的建築構造必須具備足夠的防水性能，牆體與樓板應採用高抗滲混凝土，並於所有管線、線纜穿越處施作詳盡的防水套管與密封工程，防止洪水透過毛細孔或接縫滲入。

除了靜態的結構防護，動態的監測與應變系統是現代機電設備房防洪安全不可或缺的一環。這套系統應整合水位感測器、滲漏偵測器與建築管理系統，實現即時監控與自動化應變。當外部或內部水位感測器觸發預警時，系統應能自動啟動一系列連鎖反應，例如關閉非必要的進氣口與排水口（以防洪水倒灌），啟動緊急排水泵浦，並將關鍵設備切換至安全運轉模式或執行有序關機程序，以保護設備免受損害。監測系統的電力供應必須獨立且具備備援，通常由不斷電系統（UPS）結合緊急發電機供電，確保在建築主電源因洪水侵襲中斷時，防洪監控與應變機制仍能持續運作。此類智慧化防洪系統的建置，體現了韌性建築中「感知、預判、應變」的核心精神。

設備的配置與選型亦直接影響防洪韌性。首要原則是進行物理性的隔離與抬升。高價值與高敏感性的電氣設備，應集中設置於室內架高的防水平台或獨立隔間內，此平台的高度需高於前述的設計防洪高程。對於無法抬升的大型設備，如冰水主機或鍋爐，則需在其周邊構築永久性或可快速部署的防水圍堰，並確保圍堰內的排水能力足以應對內部管線可能的洩漏。在設備選型上，可優先考慮具有防水或防潮等級（如 IP 代碼）認證的產品，特別是對於控制盤、馬達驅動器及感測器等組件。此外，管線的佈設路徑應避免經過低窪易淹水區域，若無法避免，則需採用耐水淹的管材與接頭，並在最低點設置洩水閥與排水泵，以便在檢修或災後能迅速排除積水。

防洪安全標準的實踐，必須與建築物的整體水資源管理與韌性能源策略相結合。例如，機電設備房的緊急排水系統不應單純地將水排至公共下水道，因為在區域性淹水時，公共排水系統可能已超載失效。較具韌性的做法是將排水引至建築基地內的滯洪池、雨水貯集池或地下滲透設施，這不僅能減輕公共排水系統的負擔，所收集的水資源經過當處理後，甚至可作為災後復原階段的非飲用備援水源。同

時，機電設備房的能源供應應朝向分布式與模組化發展，例如結合建築物自身的太陽能光電系統與儲能設備，形成可孤島運轉的微電網。如此一來，即使外部電網因洪災中斷，建築物關鍵的防洪監控、排水與通訊系統仍能維持運作，大幅提升建築在災害中的自持力。

最後，完備的防洪安全標準必須包含詳盡的操作維護計畫與人員訓練程序。再完善的硬體設施，若缺乏定期測試與維護，災時都可能失效。管理計畫應明確定義各項防洪設備（如防水閘門、排水泵浦、發電機）的例行檢查、測試頻率與性能驗證方法，並建立清晰的權責分工與應變通報流程。定期進行無預警的防洪演練至關重要，透過情境模擬，讓設施管理人員熟悉災害發生時的決策流程與操作步驟，檢驗各系統間的協調性，並從中發現潛在的弱點予以改善。此外，所有關鍵設備的維修手冊、廠商聯絡資訊、以及備品儲存位置，都應以防水形式存放於安全且易於取用的地點，確保災後能迅速展開修復作業，縮短建築功能中斷的時間，真正實現韌性建築中「快速恢復」的核心目標。

緊急排水泵浦的電力備援可靠性

緊急排水泵浦的電力備援可靠性，是建築韌性設計中至關重要的一環，尤其在面對極端降雨事件導致洪澇災害時，其運作與否直接決定了建築地下空間與關鍵設備能否免於淹沒的命運。此可靠性不僅僅取決於泵浦本身的機械性能，更核心的挑戰在於確保在任何惡劣天氣條件下，驅動泵浦的電力供應能夠持續且穩定。在傳統設計中，緊急排水泵浦通常連接至建築的緊急發電系統，然而，實務經驗顯示，僅依賴單一備援電源仍存在顯著風險。例如，當區域性大規模停電伴隨洪水發生時，建築物自身的緊急發電機可能因進氣口或排氣管遭水侵入、燃料供應中斷，或因長時間運轉過熱而故障。因此，現代的韌性建築設計傾向於採用多層次、多元化的電力備援架構，以構築一道抵禦電力中斷的防線。

多層次電力備援系統的建構，首要考量的是電源的多樣性與獨立性。第一層防護是確保泵浦能由建築物內不同變電站或迴路供電，避免單一電氣故障導致所有泵浦失效。第二層則是連接至不斷電系統（UPS），提供瞬間停電時的電力銜接，並濾除電壓驟降或突波對馬達的損害，這段由電池供電的時間，旨在爭取啟動第三層防護——緊急柴油發電機——所需的關鍵分鐘。然而，如前所述，柴油發電機有其環境脆弱性，因此第四層防護的引入愈顯重要：即結合現場可再生能源的分散式電力系統。例如，在建築屋頂或立面整合的太陽能光電系統，搭配專屬的儲能電池組，可形成一個獨立於市電與柴油發電機的微電網。此系統即使在陰雨天氣下，儲能電池仍能提供數小時至數日的有限電力，專供最關鍵的排水負載使用，大幅提升系統的自主存續能力。

除了電源端的強化，泵浦驅動方式本身的選擇也影響著電力備援的複雜度與可靠性。傳統的交流感應馬達驅動泵浦，其啟動電流大，對備援電源的瞬間輸出能力

要求高。採用變頻驅動（VFD）的泵浦，雖能實現軟啟動與節能調速，但其控制電路對電源品質更為敏感，需有更穩定的UPS保護。另一種值得探討的方案是採用直流無刷馬達泵浦，並直接由直流微電網或儲能電池供電。此設計可省去交流/直流轉換的損耗與潛在故障點，特別適合與太陽能光電等直流源整合，簡化系統架構，提升整體效率與可靠性。此外，對於極度關鍵的區域，可考慮配置具有雙動力輸入的泵浦，例如同時具備電動馬達和內燃機引擎，當電力系統完全失效時，可切換至引擎驅動，提供最後一道保障。

電力備援系統的可靠性，最終必須通過嚴謹的測試與維護程序來確保。許多建築災害案例顯示，備用電力系統因長期閒置而於緊要關頭無法啟動。因此，建立自動化的定期自檢程序至關重要。智慧化建築管理系統（BMS）應能定期（例如每週）在安全負載下自動啟動緊急發電機與UPS測試，並模擬市電中斷情境，驗證整個電力切換鏈路與泵浦聯動控制的正確性。所有測試數據，包括電壓、頻率、啟動時間、燃料存量、電池健康狀態等，都應記錄並分析，一旦發現參數偏離標準，系統應主動發出預警。此外，泵浦本身的機械狀態，如軸承溫度、振動、密封性能，也應透過物聯網感測器進行線上監測，實現預測性維護，避免因機械故障導致即使有電也無法排水的窘境。

在規劃電力備援時，亦需進行全盤的負載管理與優先序排定。緊急狀態下，備援電源的容量是有限的，必須確保最關鍵的排水泵浦能獲得最高優先級的電力分配。這需要透過智慧型電氣開關盤與能源管理系統，動態地根據洪水警報等級、積水感測器數據，以及可用備援電力總量，自動切斷非必要負載（如部分空調、照明），將電力集中供應給排水系統。此種負載脫離（Load Shedding）策略的邏輯必須在設計階段就預先編程，並在BMS中進行模擬驗證。同時，排水泵浦的運作策略也應智慧化，例如根據集水坑水位進行變頻調速，或協同多台泵浦交替運轉，以避免單一泵浦過度使用而故障，並平抑電力需求峰值，減輕對備援電源的壓力。

最終，緊急排水泵浦電力備援的可靠性，是一個從設計、設備選型、系統整合到營運維護的全生命週期議題。它不能僅視為機電工程師的職責，而需要在建築設計初期，由建築師、結構工程師、機電工程師與防災專家共同參與的整合性設計流程中就被充分討論。設計團隊必須根據建築所在地的歷史災害數據、氣候變遷推估下的極端降雨強度、建築物本身的地面高程與地下深度、以及區域電網的脆弱性，進行情境模擬與風險評估，從而決定備援電力系統的規模、層級與技術路徑。這種基於風險的設計思維，確保了投入的資源能最有效地降低建築的淹水風險，真正實現建築在洪澇災害中的功能性持續，為後續的災後復原奠定乾燥且安全的基礎。

洪水過後環境清理與消毒的材料考量

洪水過後，建築物內外環境的清理與消毒工作，不僅關乎衛生安全與公共健康，更直接影響建築物結構的長期耐久性與室內環境品質。此階段的工作必須審慎選擇清理與消毒材料，以避免對建築材料造成二次傷害，同時確保消毒效果持久且

對人體與環境友善。傳統上，災後清理常使用高濃度氯系漂白水或強效化學消毒劑，這些物質雖然能快速殺滅細菌與黴菌，但其腐蝕性可能對金屬管線、電器接點、混凝土表面以及木質建材造成不可逆的損害。例如，氯離子可能滲入混凝土孔隙，加速內部鋼筋的鏽蝕；而酸性清潔劑則可能侵蝕大理石地板或金屬門窗五金。因此，在綠建築與韌性建築的框架下，災後清理材料的選擇必須納入生命週期思維，評估其對建築本體、室內空氣品質以及周邊生態的全面影響。

在材料選擇上，應優先考慮生物可分解性高、環境荷爾蒙含量低、且揮發性有機化合物排放量少的環保清潔劑與消毒劑。例如，以過氧化氫或過醋酸為基礎的消毒劑，其分解後產物為水與氧氣，對環境衝擊較小，且對多種病原體包括細菌、病毒與黴菌孢子均有良好效果，同時對大多數建築材料的腐蝕性遠低於氯系產品。此外，植物萃取成分如檸檬酸、茶樹精油等天然抗菌劑，可用於較不嚴重的污染區域或後續維護，但其殺菌效力與持久性需經過實證，通常作為輔助而非主要消毒手段。選擇時必須查閱環保產品宣告，確認其全生命週期內的环境足跡，並避免使用含有壬基酚聚氧乙烯醚等持久性有害物質的產品，這些物質可能在清潔後殘留，並隨著後續的雨水沖刷進入土壤與水體，破壞基地周邊的生態基盤。

清理過程中的廢棄物管理亦是關鍵考量。洪水帶來的淤泥、垃圾與受污染的室內物品（如地毯、石膏板隔間）若處理不當，將成為二次污染源。受黴菌嚴重污染的多孔性建材，如石膏板、礦纖天花板、地毯等，通常建議移除而非清潔，因為黴菌菌絲可能已深入材料內部，難以徹底根除。這些廢棄物應依據有害事業廢棄物相關規定進行分類、包裝與清運，避免在現場堆置過久導致孢子擴散。在此過程中，可考慮使用可重複使用的防護墊與容器，減少一次性塑料廢棄物的產生。對於可挽救的硬質表面，如磁磚、玻璃、金屬，應採用微纖維抹布配合環保清潔劑進行物理擦拭，其清潔效率高且可減少清潔劑用量，清洗後的抹布經過適當消毒可重複使用，符合循環經濟原則。

消毒後的環境，其長期防霉抗藻性能亦需透過建材本身的特性來維持。這就牽涉到在建築設計與修復階段，選用具有防霉、抗藻功能的健康綠建材。例如，在牆面修復時，可選用添加無機抗菌劑（如銀離子、鋅離子）的矽藻土塗料或礦物塗料，這類材料不僅能調節室內濕度，其鹼性特性與抗菌成分能長期抑制黴菌滋生。對於經常潮濕的區域，如地下室、浴室、管線間，則可考慮使用抗霉性佳的矽酸鈣板或水泥板替代傳統石膏板。此外，災後修復是導入防潮呼吸性外牆構造的良好時機，例如在牆體內部創造通氣層，或使用具有毛細管調節功能的灰漿，讓牆體在未來能更有效地排出濕氣，從根本上降低霉變風險。這些材料的選擇，需與生命週期評估結合，確保其生產、使用與廢棄階段的總環境衝擊低於傳統材料。

最後，清理消毒工作的執行策略本身也需具備「韌性」。這意味著在建築設計初期或防災計畫中，就應預先規劃災後復原的標準作業程序，並儲備適當的環保清理物資。例如，可在建築的備援空間中存放一定數量的濃縮型環保清潔劑、可生物分解的防護裝備以及水漬與黴菌檢測工具包。同時，建立建築材料「護照」，詳細

記錄各部位所使用的建材類型與特性，以便災後快速判斷哪些表面可用溫和清潔劑處理，哪些需特殊處理或更換。這種預先規劃能大幅縮短災後恢復時間，減少因倉促決策而使用不當化學品的機率，保護建築物的長期性能與使用者的健康，真正體現韌性建築在面對極端氣候事件後，不僅要「存活」，更要能「健康復原」的核心精神。此一階段的細緻考量，銜接了前文緊急排水後的功能恢復，並為後續應對其他極端天氣事件的防禦策略，奠定了堅實的環境健康基礎。

9.3 耐風與極端天氣防禦

建築物面對極端天氣的防禦能力，已成為當代綠建築設計中不可或缺的韌性核心。在氣候變遷的加劇下，颱風、龍捲風、極端暴雨與熱浪等事件的強度與頻率不斷提升，傳統建築規範中的設計基準往往不足以應對這些新興挑戰。因此，耐風與極端天氣防禦的設計思維，必須從被動抵抗轉向主動適應與性能化設計，整合結構安全、外殼完整性、設備保護與使用者安全等多重目標，以確保建築物在災害事件中不僅能維持結構不倒，更能盡可能地保障基本功能運作與室內環境的穩定性，減少災後修復的資源與時間成本。

強風對建築外牆組件的風壓評估是耐風設計的基礎。風工程透過風洞試驗與計算流體力學模擬，精確分析建築物表面在各種風向角下所承受的正壓與負壓分布。特別是在建築轉角、屋簷邊緣、女兒牆以及開孔部位，容易產生局部的高風壓或風吸力，這些區域是外牆板材、玻璃帷幕、金屬帷幕牆以及屋頂覆蓋層最易受損的關鍵點。設計時需依據當地建築技術規則中的風力規範，並考量氣候變遷下的風速調整係數，選用具有足夠抗風壓性能的構件與固定系統。例如，玻璃帷幕的結構膠接縫寬度與深度、金屬板片的固定螺栓間距與錨定深度，都必須經過詳細計算，以抵抗反覆荷載與瞬間陣風所帶來的疲勞效應與變形。

防颱風與防護構造的耐衝擊測試，則是驗證建築開口部防護能力的必要程序。颱風期間，被強風捲起的飛散物如招牌、樹枝、碎石等，對窗戶及外牆的撞擊是導致建築外殼破損、室內進水甚至結構二次損壞的主因。因此，高性能的防颱風需通過標準化的飛射物衝擊測試，例如以特定速度發射木質或鋼質彈丸模擬飛散物撞擊，測試後窗體不得有穿透性破壞，且需在持續風壓測試下維持氣密與水密性能。除了窗體本身，外部的防颱風板或防颱風捲簾亦是有效的防護措施，其收納方式、啟閉機構的可靠性以及與建築結構的連結強度，都需在設計階段一併考量，確保在災前能迅速部署，災後便於復原。

暴雨期間外牆滲漏水的路徑診斷，是極端天氣防禦中關於水密性與建築病理學的重要課題。強風驅動的雨水（wind-driven rain）會以遠高於靜態水壓的動力滲入建築外殼的微小縫隙。診斷滲漏路徑需結合現場勘查、紅外線熱顯像儀檢測以及建築資訊模型（BIM）的細部構造模擬，找出常見的弱點如窗框與牆體接縫、外牆磁磚勾縫、預鑄版接頭、管道穿牆開口等。設計對策包括採用多層次防水概念，例如

在外部設計排水空腔、中間設置防水膜、內部使用氣密層，形成「雨屏原理」構造。同時，加強細部設計，如設置滴水線、導水板與足夠的披水坡度，能有效引導雨水離開建築表面，避免積水與毛細現象導致的持續性滲漏。

高溫熱浪下建築自冷卻能力的極限評估，是耐極端天氣設計中日益重要的熱工性能挑戰。當室外氣溫持續超過人體舒適甚至生存閾值時，建築物依賴主動式空調系統的負荷將急遽增加，若遇停電則可能導致室內環境迅速惡化。因此，評估建築的被動式冷卻潛力至關重要。這包括建築外殼的隔熱與熱容量性能，能否延遲且削減室外熱量傳入；夜間通風策略的有效性，能否利用夜間低溫空氣為建築結構體降溫；以及遮陽系統的效能，能否完全阻擋直射輻射。在極端情境模擬下，需計算建築物在斷電且無機械通風的狀態下，室內溫度升至危險水平的時間，即所謂的「熱韌性」時長。這項評估能引導設計者強化建築的熱質量、採用相變材料、或規劃緊急狀況下可手動開啟的最大化通風路徑，為使用者爭取更多的安全緩衝時間。

整合上述各項防禦策略，建築物的極端天氣防禦必須是一個系統性的性能方案。它牽涉到從宏觀的基地規劃與建築形體設計，以降低風荷載與熱增益；到中觀的結構系統與外殼系統設計，以確保強度與密閉性；再到微觀的細部構造與材料選用，以阻絕水氣與衝擊。此外，智慧化管理系統在此領域亦能發揮作用，例如透過氣象預報連動，自動在風暴來臨前降下防颱板、關閉特定通風口，或調整空調系統至節能備援模式。最終，耐風與極端天氣防禦的目標，是創造一個在動態且嚴苛的氣候條件下，仍能提供安全、健康且具功能持續性的庇護所，這正是綠建築追求永續與韌性的深層體現。

強風對建築外牆組件的風壓評估

強風對建築外殼組件所施加的風壓，是評估建築物在極端天氣事件中結構安全與外殼完整性的核心課題。風壓的產生源於氣流流經建築物時，因受阻而產生的動能轉換，其大小與風速的平方成正比，並受到建築物幾何形狀、表面粗糙度、周邊環境以及風向角的複雜交互影響。在韌性建築的設計框架下，風壓評估不僅是為了滿足法規規定的最低安全標準，更是為了確保建築物在颱風或暴風等事件中，能夠維持其外殼的氣密性與水密性，防止因組件破壞導致內部空間受損或機能中斷。因此，工程師必須透過風洞實驗或計算流體力學模擬，精確掌握建築物表面各區域的風壓分布，特別是角隅、女兒牆、開孔周邊等易產生局部高風壓或負壓（吸力）的關鍵部位，作為後續選材與細部設計的科學依據。

進行風壓評估時，首要步驟是確定設計風速。這需要依據建築基地所在地的氣候分區，參考長期氣象統計資料與極端值分析，並考量地形地貌的放大效應。例如，位於空曠地區、山脊或海岸線的建築，其設計風速通常高於受周邊建築群遮蔽的都市內部區域。此外，建築物的高度與高寬比亦是關鍵參數，高層建築上部的風速會因地面邊界層的影響而顯著增加，導致風壓隨高度呈指數成長。國際通用的建築規範，如美國的 ASCE 7 或我國的建築物耐風設計規範，均提供了詳細的風速地圖

與一系列係數，用以將基本設計風速轉換為作用在建築物表面或組件上的設計風壓。然而，對於造型特殊或位於複雜地形中的建築，這些規範的簡化公式可能不足，必須輔以更精細的風工程分析。

風洞實驗是獲取建築物表面風壓係數最直接且可靠的方法之一。在實驗中，將按比例縮小的建築模型置於風洞中，並在其表面佈設數百個壓力感測孔，透過掃描閥系統量測在不同風向下模型各點的瞬時壓力。這些數據經過統計分析，可得到用於設計的峰值正壓與負壓係數。風洞實驗的優勢在於能真實模擬周邊建築群與地形對風場的擾動，準確捕捉因渦流脫離（vortex shedding）引起的動態風力與局部高吸力區域。對於玻璃幕牆、金屬板牆或屋頂防水層等對風壓敏感的輕質外殼組件，了解這些瞬時峰值壓力至關重要，因為短時間的強力吸力可能導致固定件疲勞或密封膠失效，進而引發組件飛落或雨水滲漏。

隨著計算能力的提升，計算流體力學已成為風壓評估的重要輔助工具。CFD 模擬透過求解納維-斯托克斯方程，能在電腦中重建三維風場，並可視化氣流流經建築物的詳細過程，包括分離、再附、渦流形成等現象。相較於風洞實驗，CFD 提供了更全面的流場資訊，有助於設計師理解風壓形成的物理機制，並可方便地測試不同建築造型或導風裝置的優化效果。然而，CFD 模擬的準確性高度依賴網格品質、湍流模型選擇與邊界條件設定的合理性，通常需要與風洞實驗數據或實測資料進行校驗，以確保其可靠性。在實務上，常採用風洞實驗與 CFD 模擬互補的方式，以前者提供關鍵設計數據，後者進行參數化研究與設計方案比較。

建築外牆組件的設計風壓，最終需轉化為對玻璃、框架、固定件、密封材料等個別元件的性能要求。例如，玻璃的抗風壓設計需根據其尺寸、厚度、邊界支承條件以及承受的風壓值，計算其最大撓度與應力，確保其在設計風壓下不會破裂。同樣地，外牆金屬板或石材帷幕牆的固定系統，必須能抵抗風壓產生的拉拔力與剪應力，防止板片脫落。特別需要注意的是，風壓並非靜態荷載，而是隨時間劇烈波動的動態荷載，這可能引發材料的疲勞問題，或導致組件因共振而破壞。因此，在評估風壓時，除了靜態風壓係數，有時還需考慮陣風反應因子與動力放大效應，尤其對於柔性較大的組件或高聳結構。

在綠建築與韌性設計的脈絡下，風壓評估的目標已從單純的「不破壞」提升至「維持性能」。這意味著外殼組件在設計風壓下，不僅需保持結構完整，其氣密層與水密層的功能也應得以維持。一場強風暴雨中，若窗框因變形而導致密封失效，即使玻璃未破，大量的雨水滲入仍可能造成室內裝修損壞、電器短路甚至霉菌滋生，嚴重影響建築物的健康與使用機能。因此，現代的性能式設計要求外牆系統在模擬的風雨聯合作用下進行動態水密性測試，驗證其在高風壓伴隨噴水條件下的防水能力。這種將結構安全與建築物理性能結合的評估方式，正是韌性建築思維的具體實踐，確保建築物在極端氣候事件後能快速恢復正常使用，減少災後修復的資源消耗與環境衝擊。

防颱窗與防護構造的耐衝擊測試

防颱窗與防護構造的耐衝擊測試，是評估建築物在颱風或強烈風暴侵襲下，能否有效抵禦飛散物撞擊、維持外殼完整性的關鍵程序。此項測試不僅關乎建築物本身的物理安全，更直接影響內部人員的生命財產保障，以及災後建築功能的持續性。在氣候變遷導致極端天氣事件頻率與強度增加的背景下，傳統的窗戶與外牆設計往往不足以應付日益嚴峻的挑戰。因此，基於科學實驗的耐衝擊測試，提供了客觀的數據，用以驗證防護構造的設計是否達到預期的性能標準，並作為材料選擇、細部設計與施工規範的重要依據。測試的核心目的在於模擬真實風災中常見的威脅，例如被強風捲起的屋瓦、碎石、樹枝甚至小型金屬物件，以特定的速度撞擊建築外殼組件，觀察其是否破裂、穿透或產生可能導致二次破壞的結構性損傷。

耐衝擊測試的國際標準與方法論主要遵循如美國 ASTM 標準或日本 JIS 標準等規範。其中，最常見的測試方法是採用空氣砲或擺錘裝置，將測試彈體（通常為重量約 2 公斤的實心木塊或鋼球）加速至預定速度，正面撞擊試體。測試速度的設定需參考建築所在地的設計風速、建築高度及周邊環境風險。例如，在沿海或高風速地區，要求的衝擊速度可能更高。測試試體必須是完整的窗戶系統或外牆構造單元，包括框架、玻璃、固定件以及與建築結構的連接部分，以真實反映整體性能。測試過程中，除了觀察試體是否被穿透，還需詳細記錄玻璃的破裂模式（如是否飛散）、框架的變形程度、固定件的鬆脫情況，以及試體背側是否有碎片脫落。這些數據對於評估災害中的人身安全至關重要，因為即使外殼未被完全擊穿，內部飛散的玻璃碎片也可能造成嚴重傷害。

防颱窗的設計重點在於玻璃的選擇與框架的固定強度。在耐衝擊測試中，單片玻璃通常難以抵禦高速飛散物的撞擊，因此防颱窗多採用複層玻璃或膠合玻璃。其中，膠合玻璃因其中間夾有一層強韌的聚乙烯醇縮丁醛（PVB）或離子性中間膜，即使玻璃破裂，碎片仍會黏附在膜上，大幅降低飛散風險，成為防颱設計的首選。測試結果顯示，相同厚度的膠合玻璃其抗衝擊性能遠優於普通玻璃。此外，框架系統的設計與固定方式同樣關鍵。鋁合金或強化塑鋼框架需具備足夠的剛性與韌性，以吸收衝擊能量並將力量有效傳遞到建築結構體。框架與建築開口部的連接，必須使用足夠數量與強度的抗拉拔螺栓或焊接，並在測試中驗證其於反覆衝擊或負風壓下不致鬆脫。測試後，往往需要對試體進行負風壓循環測試，以模擬颱風期間持續的壓力變化，確保受損未穿透的試體仍能保持氣密與水密性能。

除了窗戶，建築外牆的其他防護構造，如金屬帷幕板、預鑄混凝土板、通風器外殼、百葉窗等，亦需進行類似的耐衝擊評估。這些構件可能因材質與構造不同，而展現不同的破壞模式。例如，金屬板可能在衝擊點產生塑性凹陷但未穿透，然而其背後的支撐骨架若設計不當，可能導致整體變形失效。預鑄混凝土板則需關注其邊角部位在受到衝擊時是否會產生崩裂，導致鋼筋暴露。對於大量使用的建築外部格柵或裝飾性構件，測試需確保其在衝擊下不會斷裂脫落，成為新的飛散危險源。因此，耐衝擊測試不僅是對材料本身的考驗，更是對整體構造系統整合性的全面檢

視。測試數據應能反饋到設計階段，引導設計師避免使用在衝擊下易產生危險碎片的外牆材料，或針對脆弱部位進行局部加強。

隨著材料科學的進步，新型的防護材料與構造不斷被開發並引入測試驗證。例如，將聚碳酸酯板應用於高風險區域的窗戶或採光罩，其抗衝擊強度可達傳統玻璃的數百倍，且重量較輕。然而，聚碳酸酯板的耐刮性與長期耐候性（如黃化）則需納入綜合評估。另外，將金屬網或防爆膜貼附於玻璃內側的後加固方式，也能在既有建築改造中提升耐衝擊性能，此類複合系統的測試需特別關注黏著劑的長期可靠性與溫度耐受性。智慧化防護構造也開始出現，例如可偵測到極端風速預警時自動降下的防颱金屬捲簾或防護板，這類活動式構造的測試，除靜態衝擊外，更需包含其驅動機構在惡劣環境下的作動可靠性測試，確保其在緊急時刻能正常運作。

耐衝擊測試的結果，最終必須轉化為具體的設計規範、施工指南與產品認證標準，才能真正落實於建築實踐中。建築法規應依據地域風險等級，明文規定不同類型建築其外窗與外牆所需的最低抗衝擊等級。產品製造商則需提供經由獨立實驗室認證的測試報告，供設計師與業主選用。在施工階段，監造重點應確保現場安裝的品質與測試條件一致，特別是框架固定與填縫的工法，任何疏漏都可能成為耐衝擊性能的短板。完成後的建築，在面臨實際風災後，其損傷狀況也應被系統性調查與記錄，這些實證資料能回饋修正測試標準與設計假設，形成一個持續改進的循環。總而言之，防颱窗與防護構造的耐衝擊測試，是連結理論設計與實務安全不可或缺的科學橋樑，透過嚴謹的實驗驗證，方能築起面對極端風暴的可信賴防線，提升建築整體的韌性與災害調適能力。

暴雨期間外牆滲漏水的路徑診斷

暴雨期間外牆滲漏水的問題，不僅影響建築物的使用功能與耐久性，更直接衝擊室內環境品質與居住者的健康。在極端降雨事件日益頻繁的氣候變遷背景下，滲漏水路徑的診斷已從傳統的修補工法，提升為一套結合建築物理學、材料科學與現場檢測技術的系統性分析流程。診斷的核心目的在於精確定位水分侵入的起點、路徑與終點，從而對症下藥，制定有效的防護與修復策略，這亦是建築韌性中針對「耐候性」與「災後功能持續」的重要環節。診斷工作需從宏觀的建築整體設計檢視至微觀的材料界面細節，理解水在重力、風壓、毛細作用及表面張力等多重力量驅動下的複雜移動行為。

外牆滲漏水的路徑診斷，首要步驟在於進行全面的現場調查與歷史資料蒐集。這包括詳細記錄滲漏發生的時間點（是否與特定風向、雨勢強度同步）、位置分布（如窗角、牆面接縫、樓板邊緣）、以及水漬的形態與範圍。調查時需結合建築竣工圖說，特別是外牆系統的細部大樣圖，以了解理論上的防水層次與排水設計。然而，實際施工與設計圖說常有落差，因此必須輔以非破壞性檢測技術。例如，紅外線熱顯像儀能有效偵測牆體內部的溫度異常區，潮濕區域因蒸發冷卻效應，其表面

溫度通常低於乾燥區域，從而可勾勒出肉眼不可見的滲水範圍與可能路徑。此外，濕度計可定量檢測建材的含水率，協助判斷潮濕是表面凝結還是內部滲透所致。

在掌握初步跡象後，需系統性分析水分可能侵入的四大主要路徑：直接穿透、接縫失效、毛細虹吸與冷凝作用。直接穿透常發生於外牆飾面層（如磁磚、塗料）因老化、劣化產生裂縫，或多孔性材料（如清水混凝土、石材）本身吸水飽和後，導致水分穿透至內部結構。接縫失效則是更常見的滲漏根源，包括窗框與牆體間的填縫膠因紫外線老化、熱脹冷縮而失去彈性與黏著力；預鑄版或帷幕牆單元間的接縫防水系統（如膠條、止水帶）設計不良或施工瑕疵；以及不同建材（如 RC 結構與磚牆）交接處因變形量差異產生的裂縫。這些接縫在強風伴隨暴雨時，會承受巨大的風壓差，驅使雨水強行侵入。

毛細虹吸現象則在建材具有連續微孔隙時特別顯著，例如未施作適當防潮層的磚牆或混凝土牆，地下水或積聚於窗台的雨水，可能透過建材的毛細管作用向上或水平遷移，造成離水源處一段距離的牆面出現潮濕或鹽析（白華）現象。最後，冷凝作用雖非直接來自外部雨水，但在診斷時必須予以區分。當室內溫暖潮濕的空氣接觸到因滲水而溫度較低的牆體內部表面時，可能產生結露，加劇潮濕問題，並與滲漏水漬混淆。診斷時需綜合考量室內外溫濕度條件、牆體熱阻以及空調通風狀況。

為進一步確認滲漏路徑，在可控條件下進行模擬測試是有效的診斷方法。常見的包括沖水試驗與氣壓差試驗。沖水試驗使用標準化水壓與噴頭，對特定外牆區域（如窗戶周邊、疑似裂縫處）進行持續噴淋，同時於室內觀察滲漏出現的時間與位置，此法能有效重現雨水在靜水壓下的侵入行為。對於風壓驅動的滲漏，則可使用氣壓差試驗，利用專用設備在建築物內部製造負壓，模擬強風作用，並在可疑外牆接縫處噴灑示蹤氣體（如煙霧），觀察其被吸入室內的路徑。這些動態測試能提供靜態觀察無法獲得的關鍵資訊，尤其對於間歇性、難以捉摸的滲漏問題。

完成路徑診斷後，必須將發現的問題與建築的整體設計和維護管理連結起來，提出根本性的改善方案。這可能涉及多層次的修復策略：第一層是「排水」，確保外牆系統（如帷幕牆的等壓腔、窗台的洩水坡）的排水通道暢通無阻，將侵入的水分迅速導出；第二層是「阻絕」，修復或更換失效的防水層與填縫材料，選用耐久性與位移追隨性更佳的产品；第三層是「設計改良」，對於反覆出現問題的細部節點，可能需要重新設計，例如增加雨遮、改善接縫的幾何形狀以減少水停留、或採用後貼式防水系統進行全面性加強。此外，診斷報告應作為建築維護檔案的一部分，為未來的預防性維護與極端天氣前的檢查提供依據，從而提升建築在氣候變遷下的長期韌性與性能表現。

高溫熱浪下建築自冷卻能力的極限評估


高溫熱浪事件頻率與強度的增加，對建築物的被動式冷卻能力構成嚴峻考驗。建築自冷卻能力，意指在無需或僅需極少主動式機械冷卻（如空調）介入的情況下，透過建築本體的設計、材料與系統，維持室內熱舒適度的極限性能。此極限評估不僅關乎設計階段的性能模擬，更涉及建築在極端氣候壓力下的實際行為驗證。評估的基礎首先建立在對當地氣候數據的深度解析，特別是歷史熱浪事件的溫度、濕度、輻射強度及持續時間。這些數據需轉化為建築熱工計算的邊界條件，用以驅動動態模擬，分析在連續多日高溫且夜間溫度無法有效下降的情境下，建築蓄熱體的热慣性、夜間通風散熱效率以及遮陽系統的效能衰減情況。

建築自冷卻能力的極限，核心在於其熱質量（Thermal Mass）的調節效能與散熱路徑的暢通性。在典型夏日，利用夜間涼爽空氣進行通風，可有效冷卻建築結構體，使其在日間吸收室內熱量，延緩室溫上升。然而，在熱浪期間，夜間室外氣溫可能仍高於 28°C ，甚至與室內溫度相差無幾，導致夜間通風的冷卻潛力大幅降低甚至失效。此時，建築的熱質量若在日間已蓄積大量熱能，將因無法在夜間有效釋放而逐漸飽和，其調節作用便趨近於零。評估此極限需量化建築圍護結構的熱容量，並模擬在特定熱浪氣象序列下，其內部溫度隨時間的變化曲線，找出熱質量「失能」的臨界點。此外，建築的幾何形態與空間組織亦影響其自冷卻極限，例如中庭、風塔等傳統冷卻手法，在外部風力微弱且溫差小的極端情況下，其煙囪效應可能不足以驅動有效氣流。

被動式設計策略的組合與交互作用，在逼近性能極限時會出現非線性變化，需進行細緻的權衡分析。高性能外殼，包括極高的隔熱性能、低太陽輻射取得係數（SHGC）的玻璃以及外遮陽系統，是抵禦外部熱浪的第一道防線。然而，當室外氣溫持續高於人體舒適溫度時，過度依賴隔熱封閉的策略將面臨挑戰：建築內部產熱（如人員、設備）若無法有效排出，將導致熱量累積。此時，通風策略變得至關重要，但引入高溫外氣又可能加劇熱負荷。因此，極限評估需探討「可控通風」的臨界條件，例如利用地道風或透過蒸發冷卻降溫後的新風，在何種室外溫濕度條件下仍具效益。同時，屋頂與外牆的反射率（Albedo）在長期熱輻射曝曬下，其材料性能可能因老化、積塵而衰減，需在評估中考慮其經年劣化對自冷卻極限的影響。

濕度是評估濕熱氣候區建築自冷卻極限的關鍵變數，常被忽略卻至關重要。高溫伴隨高濕度，將嚴重抑制人體透過蒸發散熱的生理機制，也使蒸發冷卻等被動技術的效果大打折扣。在極端熱浪中，即使室內溫度僅略高於室外，但若濕度居高不下，仍將導致嚴重的熱不適。因此，建築自冷卻能力的極限評估，必須整合濕度控制維度。這涉及建築外殼的防潮設計，避免濕氣侵入增加潛熱負荷；也關乎空間內部的濕度源管理。單純依靠通風降溫在濕熱熱浪中可能適得其反，因為引入的室外空氣濕度可能更高。此時，利用建築材料或專用調濕建材吸附過多濕氣，或結合除濕輪等低能耗技術進行潛熱處理，成為拓展自冷卻極限的可能途徑。評估需設定不同的溫濕度組合情境，找出維持可接受熱舒適度（例如採用適應性模型修正後的舒適區）的邊界。

面對日益嚴峻的極端高溫，建築自冷卻能力的極限評估最終需導向韌性設計，即在主動式系統部分或完全失效時，建築仍能提供生命安全的基本庇護。這意味著評估標準需從「舒適維持」部分轉向「生存閾值」的探討。例如，在長時間停電導致空調系統癱瘓的熱浪災害情境下，建築設計能否透過特定的避難空間（如位於地下或建築核心區、熱質量最大且隔熱最佳的房間），將室內溫度控制在危險高溫（如濕球溫度超過 35°C 的人體生理極限）以下，並維持足夠的時長以待救援或電力恢復。此類評估需要更極端的氣候情境模擬，並考慮建築使用者行為的適應性，例如調整作息、增加飲水、使用手動扇等低技術手段。這將自冷卻能力的討論，從節能技術層面提升至關乎生命安全的防災韌性層次，為後續章節探討能源與水資源的韌性備援系統奠定基礎。



9.4 能源與水資源韌性備援

建築韌性的核心在於面對外部衝擊時維持基本功能的能力，其中能源與水資源的持續供應是至關重要的基礎。當極端氣候事件如颱風、洪水、熱浪或地震導致公共電網與供水系統中斷時，建築物若缺乏自主備援能力，將立即陷入癱瘓，不僅影響居住者的安全與健康，更可能加劇災害的連鎖效應。因此，能源與水資源韌性備援系統的規劃，必須超越傳統的緊急發電機與儲水塔思維，轉向整合性、智慧化且具備一定自給自足週期的系統設計。這類系統的目標是在外部支援中斷期間，能獨立維持建築內關鍵負載的運作，並保障最低限度的民生用水需求，其設計需綜合考量災害類型、預期中斷時間、建築類型與使用強度，以及成本效益之間的平衡。

微電網 (Microgrid) 技術是實現能源韌性的關鍵架構，它能在主電網故障時，自動或手動切換至「孤島運行」模式，由本地分散式能源與儲能系統供電。一個具備韌性的建築微電網，其組成通常包括現場再生能源（如屋頂太陽能光電板）、儲

能系統（如鋰電池或鈎液流電池）、以及可能作為備用的天然氣或生質能發電機。在停電期間，微電網的控制系統必須能優先調度再生能源與儲能，以延長燃料發電機的運行時間，並根據負載重要性進行分級供電管理。例如，維生設備如呼吸器、冷藏藥品的冰箱、以及緊急照明與通信系統，必須被列為最高優先級；其次則是維持基本生活機能的空調、通風與部分照明。微電網的設計需進行詳細的負載分析與發電/儲能容量模擬，以確保在預期的最長停電期間內，關鍵負載能獲得穩定電力。

與能源韌性並重的是水資源的備援。傳統的屋頂水塔或地下儲水槽僅能提供短時間的緩衝，面對可能長達數日甚至數週的管線修復期，必須建立更為積極的水資源循環與儲備策略。緊急民生用水儲存系統的設計，需計算建築內人口在災時的基本飲用、烹飪與衛生需求，並預留安全餘量。儲水設施的材質必須符合衛生標準，並設計有定期水質維護與循環機制，防止靜置水質惡化。更進一步的韌性設計，是將雨水回收系統與中水系統納入備援架構中，透過適當的處理與消毒程序，在災時可將這些替代水源提升至可供沖廁、清潔甚至緊急飲用的等級。這需要預先配置備用電力驅動的水泵與紫外線或化學消毒設備，並建立明確的水質監測與切換協議。

分布式能源與儲能系統的整合，雖提升了能源韌性，但也引入了新的安全挑戰，特別是防火安全。鋰電池儲能系統若設計或管理不當，有熱失控引發火災的風險。因此，儲能系統的設置必須嚴格遵循防火法規，包括獨立的防火隔間、專用的氣體滅火系統、熱管理與煙霧偵測系統，並與建築整體的火災警報與疏散系統聯動。同樣地，現場發電機的燃料儲存也需有安全規範。這些安全措施的增加，意味著韌性設計不僅是技術方案的堆疊，更是安全、空間與成本之間的綜合權衡。建築師與機電工程師必須在設計初期就與消防單位協調，確保備援系統在災時能可靠運作，同時不會在平時或災害中成為新的危險源。

最後，災時的通信能力是協調救援、獲取資訊與維持社會連結的生命線，因此通信系統的建築內佈建策略是韌性備援不可或缺的一環。現代建築過度依賴公共行動網路與有線網路，當基地台或線路受損，建築內部可能成為通信孤島。韌性設計應考量在建築內預留強化信號的基礎設施，例如可供緊急應變單位快速部署臨時行動基地台的空間與電源接口。此外，建築可自建有限範圍的無線區域網路（如 Wi-Fi 或專用無線電），並透過衛星通信終端作為對外聯繫的最後手段。這些通信節點的電力供應必須被納入微電網的最高優先負載中。建築的空間規劃也應考慮在安全區域設置具備有線與無線通信接口的緊急指揮或資訊站，讓居民在災時能有一個集中獲取官方訊息與對外聯繫的據點。

微電網 (Microgrid) 在停電期間的自給自足

微電網作為建築韌性設計中的關鍵能源備援系統，其核心價值在於能夠在外部電網因極端氣候事件、人為事故或系統故障而中斷時，維持建築內部關鍵負載的持續運作，實現能源的自給自足。這種局部化、可獨立運作的電力系統，通常整合了現場再生能源發電裝置（如太陽能光電板、小型風力發電機）、儲能系統（如鋰電

池、燃料電池)以及備用發電機(如柴油或天然氣發電機),並透過先進的能源管理系統進行智慧調度。在綠建築的脈絡下,微電網不僅是防災設施,更是實踐能源自主、降低對集中式電網依賴,並提升整體能源使用效率的重要策略。其設計需與建築本體的節能性能緊密結合,例如透過被動式設計降低基礎能耗,使有限的現場發電與儲能容量能支撐更長的離網運轉時間,從而形成「節流」與「開源」相輔相成的韌性架構。

微電網的架構設計首要任務是進行關鍵負載分析,以界定在停電期間必須維持供電的系統與設備。這通常包括生命安全相關系統(如緊急照明、消防警報、避難引導)、維生系統(如部分通風設備、緊急通信、醫療設備)、以及特定功能持續性設備(如數據中心、冷藏庫)。分析需量化這些負載的電力需求、運轉時序及可容忍的斷電時間,據此決定微電網的發電與儲能容量。例如,一棟智慧辦公大樓可能將數據機房與關鍵空調區域列為優先負載,而住宅社區則可能側重於電梯、水泵及公共區域照明。此分析必須與第九章前述的災害風險評估相結合,考量不同災害類型(如地震、洪水、風災)可能造成的停電持續時間差異,從而設計出足以應對最壞情境的系統規模。

在能源來源的配置上,以太陽能光電為主的再生能源發電是微電網實現永續自給的基石。然而,其間歇性特性(夜間、陰雨天無法發電)必須由儲能系統來平衡。鋰離子電池是目前主流的儲能媒介,其反應速度快、能量密度高,能即時提供電力以平滑再生能源的波動,並在夜間或發電不足時放電。對於要求長時間(數日至數週)離網運轉的高韌性建築,則可能需整合氫能燃料電池或備用發電機作為後盾。能源管理系統是微電網的大腦,它透過即時監控發電量、儲能狀態及負載需求,運用預測演算法(如結合天氣預報預測太陽能發電量)來制定最優化的電力調度策略。例如,在預測到颱風來臨前,系統可提前將儲能電池充滿,並在颱風期間優先使用太陽能與儲能電力,盡量節省柴油發電機的燃料消耗以延長運轉時間。

微電網的運作模式可分為併網模式與孤島模式。在正常情況下,微電網與市電併聯運行,可進行「削峰填谷」——即在電價高峰時段使用自發電與儲能電力,減少向電網購電的成本與負荷,並在電價低廉時為儲能系統充電。此舉不僅具有經濟效益,亦能舒緩區域電網的壓力。當偵測到市電中斷或電壓、頻率異常時,能源管理系統必須在毫秒至秒級的時間內,自動或手動將微電網切換至孤島模式,與大電網解聯,並由現場發電與儲能設備獨立供電。此切換過程的無縫銜接至關重要,需確保敏感電子設備不致因瞬間斷電而損壞。系統設計需包含嚴格的保護協調機制,防止孤島運轉時產生的電力回灌至故障的市電線路,危及維修人員安全。

微電網的韌性不僅體現在技術層面,更涉及財務模型與營運維護。初始投資成本較高是普遍挑戰,因此需進行全生命週期成本分析,將避免停電造成的商業損失、資料毀損、生產中斷等風險價值納入考量。在某些地區,微電網參與電力市場的輔助服務(如提供頻率調節備轉容量)或需求反應計畫,可創造額外收益。營運階段的維護重點在於確保所有組件在災時能立即啟動,這包括定期測試孤島切換功

能、檢查儲能電池的健康狀態、維護備用發電機的燃料儲存與更換。此外，微電網的硬體配置需考量極端氣候的耐受性，例如將儲能電池置於防洪高程以上、太陽能板需能承受強風風壓、關鍵控制設備應有適當的溫度控制與物理防護。

從都市尺度觀之，單棟建築的微電網可進一步發展為社區或區域型微電網，透過低壓配電線路將多棟建築的發電、儲能與負載互聯，形成能源共享網絡。此種架構能提升整體系統的可靠度與經濟性，例如某棟建築的太陽能過剩電力可輸送給鄰近電力不足的建築，減少各別所需的儲能容量。在災害發生時，此網絡能形成一個更大的自給自足能源島，優先供應區域內的避難中心、醫療站等關鍵設施。這種分散式能源系統的發展，正呼應了綠建築從單體性能優化走向系統整合與社區韌性的進化路徑，為面對氣候變遷下日益頻繁的極端事件，提供了堅實的能源安全保障基礎。

緊急民生用水儲存與循環系統

在災害事件導致公共供水系統中斷時，建築物內部自有的緊急民生用水儲存與循環系統，便成為維繫居住者基本生存與衛生條件的關鍵韌性設施。此系統的設計核心，在於確保建築物在外部支援斷絕的特定天數內，仍能提供符合最低健康與衛生標準的水源，其規劃需綜合考量儲水量、水質維持、配水壓力以及有限能源下的循環淨化能力。儲水量的計算基礎，需依據建築物預估的容留人數，並參考國際災害應變指南中每人每日最低飲用、烹飪及基本個人衛生所需之水量，同時納入當地災害歷史數據所推估的公共系統修復時間，以決定儲存天數。儲水設施的配置，除了傳統的地下或屋頂儲水槽外，更可整合建築既有的景觀水池、消防蓄水池等水體，透過預先規劃的連通管線與淨化設備，在緊急狀態下將其轉化為備援水源，此即為多目標用水設計的韌性體現。

緊急儲水系統的水質維持是極具挑戰性的技術環節，靜止儲存的水體容易滋生細菌與微生物，導致水質惡化無法安全使用。因此，系統設計必須超越單純的儲存概念，導入被動式與主動式的水質管理策略。被動式策略包括選用抗菌材質的儲槽內襯、確保儲槽完全避光以抑制藻類生長，以及將儲槽設置於陰涼處以降低水溫減緩微生物繁殖速率。主動式策略則是在系統中整合低耗能的循環過濾與消毒單元，例如利用建築物緊急電力驅動的小型循環泵，使儲水能定期流經紫外線（UV）消毒模組或低劑量氯添加裝置。更為先進的設計，會將此循環系統與建築物原有的雨水回收或中水系統進行連結，在災時可將收集的雨水或生活雜排水，經過緊急淨化程序後補充至民生儲水系統，從而延長系統的自持力。

在配水系統方面，緊急狀態下往往缺乏市電驅動傳統有加壓泵浦，因此系統需具備重力配水的能力。這意味著在建築規劃初期，就需將緊急儲水槽設置於建築物足夠高度的位置，例如利用樓梯間頂部或機械層空間，利用位能差產生配水所需的基本壓力。若建築高度或空間限制無法實現重力配水，則必須配置專屬的緊急備援電力（如與第九章前述的微電網或儲能系統連結）來驅動必要的加壓設備。配水管

路應獨立於正常給水管路，並設有明確標示的緊急取水閘，分布於各樓層的公共區域或逃生梯間，避免災時住戶進入可能不安全的私人空間取水。管路的設計需考慮冬季防凍問題，尤其在寒冷地區，乾式或防凍材質的管路是必要的選擇。

水的循環與再利用在資源有限的災時情境下至關重要，一套完整的緊急用水系統應包含灰水（盥洗、淋浴排水）的簡單回收與淨化機制。這並非要求達到平日中水系統的處理標準，而是透過如砂濾、活性炭吸附等較不依賴化學藥劑與高耗能的物理性處理方式，將灰水淨化至可用於沖廁或清潔的等級，從而極大化節省珍貴的儲存淨水。此類循環系統的設計需注重操作的簡易性與可靠性，避免複雜的機械與控制，以確保在災後混亂、專業維護人力可能不足的情況下，仍可由一般管理人員或居民操作。同時，系統必須有明確的防止交叉污染的設計，例如採用截然不同的管線顏色、逆止閘與空氣隔斷等，確保再生水絕不會回流污染到飲用水系統。

從生命週期與維護管理角度視之，緊急民生用水系統的成敗往往不在於設計，而在於日常的維護與定期測試。儲水需制定嚴格的定期更換時程，避免水質因長期靜置而劣化；所有機械過濾與消毒設備需如同消防設備一樣，納入建築物的定期檢修項目；重力配水系統的閘門需定期啟閉以確保其未鏽蝕卡死。此外，系統的啟用程序必須簡明易懂，並對建築物管理人員及住戶進行常態性的教育訓練，使其了解災時取水位置、可用水量估算及節水準則。唯有將緊急用水系統視為一個需要持續營運、測試與更新的動態韌性單元，而非靜止不動的備援設施，才能在災害真正來臨時發揮預期功能，為建築物內的人員撐過公共系統修復的關鍵空窗期，提供不可或缺的生命支持。

分布式能源與儲能系統的防火安全

分布式能源與儲能系統的整合，為建築在極端災害期間提供了關鍵的能源韌性，使其能夠在公共電網中斷時維持基本運作。然而，這些系統本身，特別是電化學儲能裝置，若設計、安裝或管理不當，可能引發嚴重的火災風險，反而成為建築安全的潛在威脅。因此，在規劃能源韌性備援時，防火安全並非附加考量，而是系統設計的核心前提。這要求設計團隊必須從材料化學特性、系統工程配置、建築空間規劃到智慧監控管理，進行全盤且跨領域的整合性風險評估與對策擬定。建築師與機電工程師必須超越傳統的消防法規思維，深入理解新興儲能技術的失效模式，並將其防火策略有機地融入建築的整體安全架構之中，確保能源自主的目標不會以犧牲人員與財產安全為代價。

電化學儲能系統，尤其是鋰離子電池，其火災風險主要源於「熱失控」現象。這是一個複雜的電化學與熱力學連鎖反應過程，可能因電池內部缺陷、外部機械損傷、過度充放電、環境溫度過高或電氣故障而觸發。一旦單一電池單元發生熱失控，所釋放的巨大熱量會迅速傳遞至相鄰單元，導致災難性的級聯效應，火勢猛烈且可能伴隨有毒可燃氣體的釋放。因此，防火安全設計的首要原則在於「預防」與「隔離」。預防措施包括選用通過嚴格安全認證的電池模組與電池管理系統，該系

統必須能精確監控每個電池單元的電壓、電流與溫度，並在異常時立即採取斷電或降載等保護動作。此外，儲能系統的安裝環境需維持在建議的溫濕度範圍內，這通常需要獨立的溫控與通風系統，而該系統本身也須具備在緊急狀況下的持續運作能力，例如由儲能系統自身的備用電力驅動。

在建築空間規劃層面，儲能設備的設置位置需經過審慎評估。理想情況下，大型儲能系統應設置於獨立的防火隔間或戶外專用容器內，該空間必須採用不燃或耐火結構與裝修材料，並與建築的主要出入口、逃生路徑以及存放易燃物的區域保持足夠的安全距離。此獨立空間需配置專用的洩壓與排煙設計，以應對電池熱失控時可能產生的劇烈氣壓變化與大量煙霧。通風系統的設計需確保能將可能洩漏的可燃氣體有效排出室外安全區域，避免在室內積聚達到爆炸下限。同時，電氣線路的佈設必須符合防爆或高標準的防護等級，所有接點與開關都應有適當的保護，防止電弧或火花成為引火源。這些建築層面的被動防火措施，構成了控制火災擴散、爭取應變時間的實體屏障。

主動式消防系統的設計，則需針對電池火災的特殊性進行客製化。傳統的水噴灑系統對於鋰電池火災初期可能有一定冷卻效果，但若火勢已進入劇烈的熱失控階段，大量注水可能加劇電氣短路風險，且無法有效撲滅電池內部的深層火焰。因此，針對儲能櫃或儲能室的消防設計，常會結合多種滅火劑。例如，全淹沒式氣體滅火系統能在數秒內將防護區內的氧氣濃度降至不足以支持燃燒的水平，對於抑制電池火災初期階段具有效果，但需注意人員必須在系統啟動前完全撤離。此外，專用的電池滅火系統，如能釋放氣溶膠或特定化學滅火劑直接注入電池模組內部的設計，正持續發展中。無論採用何種系統，其啟動機制應與電池管理系統及環境感測器聯動，實現早期偵測與自動滅火，並確保在主電源失效時仍能可靠動作。

智慧化管理與監控平台是實現分布式能源系統防火安全的關鍵神經中樞。此平台應整合能源管理系統與建築管理系統，不僅監控儲能系統的充放電狀態與效率，更需即時分析預示潛在故障的異常數據，如電池模組間的不平衡加劇、絕緣阻抗下降或溫升速率異常等，藉由機器學習算法進行預測性診斷，在熱失控發生前預警並安排檢修。平台亦須與消防系統緊密連結，當火災感測器動作時，能自動執行一系列連鎖控制：切斷儲能系統與建築內部電網的連接、啟動專用滅火系統、關閉該區域的普通通風系統以防止火勢蔓延、啟動專用排煙系統，並將警報訊息即時傳送至建築管理中心及遠端監控單位。這種整合式智慧管理，將防火從被動反應提升至主動預警與系統化應變的層次，大幅提升安全管理的精準度與可靠性。

最終，分布式能源與儲能系統的防火安全，是一項持續整個生命週期的動態任務，而非一次性設計工作。這涵蓋了從最初系統選型、安裝施工、調試驗收、日常運維到最終除役回收的各個階段。施工階段必須確保安裝品質符合設計規範，特別是電氣連接的可靠性與絕緣處理。運營階段則需建立嚴格的定期檢查、測試與維護程序，包括對電池健康狀態的專業檢測、消防系統的功能測試，以及對運維人員的持續教育訓練，使其熟悉系統特性與緊急應變流程。此外，建築管理方應制定詳盡

的緊急應變計畫，並定期進行演練，確保當災害真正發生時，人員能安全疏散，且消防人員能依據預先提供的系統配置圖與危險物質安全資料表，採取最有效的救災行動。透過這種全生命週期的風險管理思維，分布式能源系統方能真正成為建築韌性的堅實支柱，在提供潔淨、可靠能源的同時，保障生命與財產的絕對安全。

災時通信系統的建築內佈建策略

災時通信系統的建築內佈建策略，是建築韌性設計中確保資訊傳遞不中斷的關鍵環節。當極端氣候事件或人為災害導致公共通信網路癱瘓時，建築物內部若能維持基本的通信能力，將大幅提升災害應變效率、支援緊急救援行動，並安撫受困人員的情緒。此策略的核心在於建立多層次、多路徑的通信備援架構，其設計需綜合考量建築物的規模、使用性質、所在地理環境的災害風險，以及可能面臨的通信中斷情境。一個完善的災時通信系統不僅包含硬體設施的佈建，更涉及預先規劃的通信協定、電力供應的穩定性，以及與外部救援單位的介接標準。建築師與機電工程師必須在設計初期，便將通信韌性納入整合性設計流程中，與建築結構、能源系統、空間規劃同步考量，而非事後補強的獨立系統。

在硬體佈建層面，首要任務是確保建築內部擁有獨立於公共電信網路的通信骨幹。這通常意味著建置專屬的內部區域網路（LAN），並在關鍵節點如防災中心、機電房、主要逃生梯間、避難空間及屋頂平台，設置有線與無線網路接點。有線網路因其抗干擾性強、穩定性高，應作為核心指揮通信的基礎；而無線網路（Wi-Fi）則提供靈活的移動通信支持。此外，必須佈建獨立的內部對講系統（Intercom），其線路與電力供應應與主要通信系統分離，並具備在停電時由不斷電系統（UPS）或緊急發電機供電的能力。對於中大型建築或建築群，可考慮部署專用無線電（如 DMR 或 TETRA 數位無線電）基地台與中繼站，形成建築內部的專用行動通信網路，供管理與救災人員使用。這些硬體設施的佈線路徑必須避開可能的災害損壞區域，例如避免沿著可能淹水的地下層或外牆易受衝擊的管道間佈設，並採用防火、防潮的線材與接頭。

與外部世界的聯繫是災時通信的另一大挑戰。當傳統的蜂窩網路（Cellular Network）與固網失效時，建築需要替代的對外通信管道。衛星通信是目前最可靠的備援方案之一，建築設計應預留衛星天線的安裝位置與指向空間，通常位於屋頂或立面不受遮蔽的區域，並確保其結構能承受強風。天線基座需與建築結構牢固整合，並預留傳輸線路管道連接到內部的通信機房。除了大型衛星電話終端，近年來低軌道衛星（LEO）網路的發展，使得透過小型用戶終端（如衛星數據機）進行數據通信變得更加可行，這為建築提供了傳輸關鍵數據與簡訊的可能性。此外，業餘無線電（HAM Radio）作為一種歷史悠久且具備高度韌性的通信方式，也應被納入考量。建築可規劃設置業餘無線電操作席位，並預先取得相關頻率使用許可，以便在災時與外部業餘無線電救災網絡連結。

電力供應的可靠性直接決定了通信系統在災時的存活能力。所有關鍵通信設備，包括網路交換器、無線電基地台、衛星數據機、對講系統主機等，都必須連接至不斷電系統（UPS）。UPS 的電池容量需能支撐從主電源中斷到緊急發電機穩定供電的過渡期，通常要求至少 30 分鐘至 2 小時。而緊急發電機的燃料儲存量，則應依據建築預期的自主運作天數來規劃，確保通信系統能持續運作。更進一步的設計是將通信機房的核心設備，整合到第九章前述的微電網（Microgrid）與分布式儲能系統中，使其能優先利用現場太陽能、風能等再生能源發電，降低對外部燃料補給的依賴。同時，通信設備本身的能耗也應進行優化，選擇高效率的產品，並在非緊急狀態下設定節能模式，以延長備援電力系統的支援時間。

通信系統的佈建必須與建築空間規劃及防災動線緊密結合。建築內的防災指揮中心，自然是通信樞紐所在，應集中設置主要的對外衛星通信、無線電設備，以及內部網路的核心交換器。此外，在各樓層的避難集結區、主要逃生路徑的轉折點、建築物出入口，也應設置緊急通信點。這些通信點可以是具備內部對講功能的通話柱，或是提供 USB 充電埠與區域 Wi-Fi 熱點的資訊站，讓民眾能為手機充電並透過內部網路獲取訊息或進行有限度的通信。在大型或複雜的建築中，可考慮採用「通信強化區」的概念，將樓梯間、特定避難室設計為電磁波屏蔽較弱、能維持較佳無線信號的空間，引導人員在災時前往這些區域使用通信設備。所有通信設施的位置必須有清晰、不依賴外部電源的標示系統（如光致發光或螢光標誌）引導。

最後，軟體、協定與人員訓練是讓硬體設施發揮效能的靈魂。建築管理系統（BMS）或獨立的災害管理平台，應整合通信系統的狀態監控，即時顯示各節點是否在線、電力供應狀況，並在故障時發出警報。預先制定災時通信標準作業程序（SOP）至關重要，內容需明確規範不同災害等級下啟動的通信模式（例如，先使用內部對講，再啟用無線電網路，最後啟動衛星鏈路）、各負責人員的呼叫代號與守聽頻道、以及與消防、警察、醫療等外部救援單位約定的通信介面與頻率。定期進行包含通信環節的防災演練，讓管理人員與住戶熟悉設備操作與通報流程，才能確保在真實災害的混亂壓力下，系統能被有效啟用。建築的災時通信策略，最終體現的是一種對生命安全的極致承諾，透過周詳的設計與準備，讓建築物在危急時刻不僅是物理的庇護所，更是維繫資訊生命線的智慧節點。